

SKY garázskapunyító

Sorkapcsok :

1 – 2	zárva végálláskapcsoló
1 – 3	nyitva végálláskapcsoló
4 – 5	stop nyomógomb (alaphelyzetben rövidzár)
5 – 6	start nyomógomb (alaphelyzetben nyitott)
7 – 8	programozható biztonsági bemenet (fotocella , mechanikus vagy rezisztív élvédelem)
9 – 10	24 V DC (9 plusz , 10 mínusz)
11 – 12	sárga villogó lámpa (24 V DC 10 W , 11 plusz - 12 mínusz)
13 – 14	motor
15-16-17-18	trafó
19 – 20	antenna (20 közepe , 19 árnyékolás)
21 – 22	230 V hálózat

DIP kapcsolók :

- 1 ON - nyitás közben nem fogad el start jelet (társasházi funkció)
- 1 OFF - nyitás közben elfogad start jelet
- 2 ON - sárga villogó elővillogása (3 mp) bekapcsolva
- 2 OFF - elővillogás kikapcsolva

Beállítás :

Az alábbi beállításokat mindig csak a hálózati feszültség bekapcsolása után lehet elvégezni még mielőtt elindítaná a motort .

Biztonsági bemenet : nyomja meg a SET gombot egyszer , a DL1 led elkezd villogni .

1 villogás - élvédelmi mecnanikus kapcsoló .

2 villogás - élvédelmi ellenállás csík (8,2 kohm) .

3 villogás - fotocella (ez a gyári beállítás) .

A PCLOSE gomb nyomogatásával tud váltani a villogások közt .

Távadó bekódolás : nyomja meg a SET gombot egyszer a DL1 led elkezd villogni .

Nyomja meg távadót egyszer (max 32 db tanítható) .

Távadók törlése : nyomja meg egyszerre a SET + PCLOSE gombokat és tartsa nyomva . A DL1 led elkezd villogni majd kialszik , ekkor engedje el a gombokat .

Automata zárasi idő beállítása : nyomja meg a SET gombot egyszer a DL1 led elkezd villogni .

Nyomja meg egyszer a POPEN gombot és a világítás izzó elkezd lassan villogni . A szükséges idő letelte után nyomja meg újra a POPEN gombot .

Automata zárás kikapcsolása : nyomja meg egyszer a SET gombot a DL1 led elkezd villogni .

Nyomja meg a POPEN gombot kétszer egymás után és a led kialszik .

Reset : kapcsolja be a tápfeszültséget úgy , hogy a SET gombot közben nyomva tartja folyamatosan . Amikor a DL1 led kigyullad engedje el a gombot . Visszaállnak a gyári beállítások (fotocella üzem , automata zárás kikapcsolva , távadók törölve) .

Potméterek : CLOSE - zárás irányú motorerő , OPEN - nyitás irányú motorerő .

Végálláskapcsolók : a végállás állító alkatrészek olyan kialakításuk , hogy két kiemelkedés van rajtuk . Mikor az első megnyomja a mikrokapcsolót akkor lassít a motor , a másodiknál pedig megáll