

REWLEX garázsnyitó beállítása

Szerelje össze a motort a sínrel úgy, hogy a kocsi a láncon lévő műanyag rögzítővel együtt kb. a sín közepére kerüljön. A kocsi kioldó szerkezet rendelkezik egy retesszel ami akkor lép működésbe amikor áramszünet esetén kioldja a kocsit a piros kötélmeghúzásával. Ilyenkor, hogy a kapu zárt állapotában ne legyen kívülről nyitható, automatikusan működésbe lép ez a reteszelő, függetlenül attól milyen pozícióban van a láncon lévő műanyag rögzítő. Ez a reteszelő a sín végétől 40 cm-re lévő 8 db lyuk valamelyikénél történik és szintén a piros kötélmeghúzásával lehet oldani.

FIGYELEM!! PROGRAMOZÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE HOGY A KOCSI ÖSSZE LEGYEN KAPCSOLVA A LÁNCCAL !!!

Bekapcsolás után a kijelző villog és H vagy h betűt mutat. Ez a normális alaphelyzet.

A motor programozása a fejegységen lévő 3 db gombal történik. Ha a programozási lépések között több mint 10 mp szünetet tart akkor a programozás leáll és újra kell kezdeni. Ha már belépett az 1, 2, 3 vagy 4-es menübe az F gombal és nem állít be ott semmit akkor onnan csak rövid áramtalanítással tud kilépni.

Távadók betanítása (max 6 db). Alaphelyzet, villog a H vagy h betű.

Nyomja addig az LC gombot amíg a kijelzőn kigyullad a 0.

Nyomja meg egyszer a távadót a 0 kialszik.

Nyomja meg újra a távadót a 0 villog majd kialszik. Kész.

Távadók törlése. Nyomja folyamatosan az LC gombot amíg kigyullad a 0. Kész.

Végállások megtanítása. Ha beállítás közben lefele záráskor a kapu megáll és elindul vissza, akkor kevés a motor ereje. Ilyenkor előbb a motor erőt állítsa nagyobbra.

Az alsó végállást itt még nem szükséges pontosan beállítani csak kb. 10 cm pontossággal.

Nyomja addig a C gombot amíg a kapu megindul lefele.

Amikor a kapu már majdnem leért nyomja meg egyszer az F gombot

A kapu most elindul felfele és amikor eléri a szükséges nyitott állapotot nyomja meg újra az F gombot. A kapu most lezár a megtanult pozícióig.

Az alsó végállás pontosítása. A távadóval indítsa el a kaput és amikor megáll a zárt végállásnál amit az előbb megtanult akkor azt most pontosíthatja.

Tartsa nyomva az F gombot addig amíg kigyullad a P betű.

Mikor elengedi a gombot a P betű helyett az 1-es szám világít.

Az F gomb rövid nyomkodásával lépjen az 1-ről a 3-ra.

Nyomja meg egyszer a C gombot, most az n betű világít.

Az F és C gombokkal tudja a kaput le-fel lassan mozgatni.

Miután beállította a pontos végállást nyomja meg a távadót. Villog a 3-as szám. Kész.

Motor erő állítása. A motor erő figyelés csak zárás irányba működik és lassításkor hatástalan.

Az erőt 8 fokozatban lehet állítani. 1-nagy erő, 8-kis erő.

Tartsa nyomva az F gombot addig amíg kigyullad a P betű.

Mikor elengedi a gombot a P betű helyett az 1-es szám világít.

Nyomja meg a C gombot egyszer, most mutatja a beállított erőt 1-8-ig. Az F gombal tudja léptetni a számokat vagyis a motor erőt.

Nyomja meg a C gombot egyszer és visszaáll az alaphelyzet (villog a H vagy h). Kész.

Automata zárás. Tartsa nyomva az F gombot addig amíg kigyullad a P betű.

Mikor elengedi a gombot a P betű helyett az 1-es szám világít.

Az F gomb rövid nyomkodásával lépjen az 1-ről a 2-re.

Nyomja meg egyszer a C gombot és világít a kijelző 1-9-ig vagy az n betű.

Az F gomb rövid nyomkodásával tudja az időt állítani. 1-kis idő, 9-nagy idő, az n betűnél ki van kapcsolva az automata zárás funkció.

Nyomja meg a C gombot egyszer és visszaáll az alaphelyzet, villog a H betű ha ki van kapcsolva az automata zárás vagy a h betű ha be van kapcsolva. Kész.

Az automata záródás előtt 15 mp-el a belső világítás lámpája (230V 25W) elkezd villogni.

Akkumulátor . Van lehetőség akkumulátor csatlakoztatására az elektromos panelen lévő AKKU + és - érintkezők segítségével.

Fotocella bekötése . A fotocella csak zárási irányban működik, ilyenkor a kapu megáll majd teljesen kinyílik. A gyári fotocella szettet a leírásban lévő színjelölések alapján kösse be.

Lehetőség van hagyományos fotocella (pl. nice BF) használatára is. A fotocella tápfeszültségét a motor sorkapocs GND és +24V pontjára, az **NO (!!!) érintkezőket** pedig a GND és IN pontjára kell kötni. PH típusu fotocella esetében a relé alatt át kell forrasztani az érintkezőket NC-ről NO-ra.

Start nyomógomb beköthető a GND és KEY sorkapocsokra.

DOOR SYSTEM®