

MOOV S 400 S 600 tolómotor

Sorkapcsok bekötése :	1 – 2 – 3	- motor
	4 – 5	- 230V (4 – fázis)
	6 – 7	- sárga villogó (230V 40W)
	8 – 9	- 24V AC 3W a kiegészítők számára
	10	- start bemenet (nyitott)
	11	- stop bemenet (zárt)
	12	- közös
	13	- fotocella bemenet (zárt)
	14	- közös
	15	- antenna

Kapcsolók beállítása :	1 be	- elővillogás bekapcsolva
	1 ki	- elővillogás kikapcsolva
	2 be	- automata zárás bekapcsolva
	2 ki	- automata zárás kikapcsolva
	3 be	- nyitás közbeni start parancs kikapcsolva
	3 ki	- nyitás közbeni start parancs bekapcsolva
	4 be	- a start parancs nyit – stop – zár módban működik
	4 ki	- nyitás közbeni start parancsra rögtön irányt vált
	5 be	- rolling kódos rendszer bekapcsolva
	5 ki	- rolling kódos rendszer kikapcsolva
	6 be	- fotocella nyitás közben is működik
	6 ki	- fotocella nyitás közben nem működik

Beállító potméterek :	POWER	- motor erő beállítása
	T.WORK	- motor menetidő beállítása
	T. PAU	- automata záródás idejének beállítása

Távadók betanítása : max 83 db

- nyomja meg és tartsa nyomva a prgRX gombot amíg az L1 led kigyullad
- nyomja meg a távadó gombját és tartsa nyomva amíg a led elalszik
- a led annyit villan ahányadik memória helyet a távadó elfoglalta
- ha végleg kialszik a led a kódolás befejeződött

Távadók törlése :

- kapcsolja ki a tápfeszültséget
- kapcsolja ki az 5 – ös kapcsolót
- tartsa nyomva a prgRX gombot és kapcsolja vissza a tápfeszültséget
- az L1 led elkezd villogni , engedje el a gombot
- a memória üres

DOOR SYSTEM®