

Moov 400 - 600 tolómotor (prgs2)

Sorkapcsok bekötése :

1 – 2	antenna bekötése	C1	motor nyitás
3	start bemenet	C2	motor közös
4	személybejáró start bemenet (menetidő fele)	C3	motor nyitás
5	stop bemenet	D1	kertvilágítás
6	fotocella bemenet	D2	kertvilágítás
7	élvédelem bemenet	D3	sárga villogó
8	bemenetek közös pontja (common)	D4	sárga villogó
9	24V AC a kiegészítők számára	N	230V
10	GND	L	230V
11	24V AC fototeszt tápfesz		

Dip kapcsolók :

1 be	- villogó elővillogás kikapcsolva	7 be	- menetidő beállítása a potméterrel
1 ki	- bekapcsolva	7 ki	- megjegyzi az előző menetidőt
2 be	- automata zárás bekapcsolva	8 be	- fotocella nyitáskor nem működik
2 ki	- kikapcsolva	8 ki	- működik
3 be	- társasházi funkció kikapcsolva	9 be	- fotocella teszt bekapcsolva
3 ki	- bekapcsolva	9 ki	- kikapcsolva
4 be	- start jelre menet közben irányvált	10 be	- élvédelem 8.2 kohm
4 ki	- start jelre nyit – stop – zár	10 ki	- élvédelem zárt kontaktussal
5 be	- menetvégi lassítás bekapcsolva	11 be	- élvédelem nyitáskor is működik
5 ki	- kikapcsolva	11 ki	- csak záráskor működik
6 be	- a motor max erővel indul	12 be	- élvédelem teszt bekapcsolva
6 ki	- a motor a beállított erővel indul	12 ki	- kikapcsolva

Kertvilágítás. A kertvilágítás kimenet (D1, D2) egy független relé érintkező, minden kapu nyitáskor 1 mp ideig behúz és világítás időzítő indítására szolgál. A rádió veő 4-es csatornájával is indítható a kertvilágítás.

Fotocella. Fotó vevő tápfesz bekötése 9, 10 - érintkező bekötése 6, 8.
 Fotó adó tápfesz bekötése 10, 11.

MR1 rádióvevő csatorna kiosztása : 1 cs - start , 2 cs - személybelyáró start ,
 3 cs - stop , 4 cs - kertvilágítás .

Potméterek. Power - motor erő beállítása
 Work - motor menetidő beállítása (5 – 120 s)
 Pause - automata zárás ideje (5 – 120 s)

Távadók betanítása. MR1 dugaszolható rádióvevő. Max 240 db távadó. Átkapcsolható fix vagy rolling kód. Nyomja meg egyszer a vevőn a gombot. A led elkezd villogni 5 x egyet. Ez idő alatt nyomja meg a távadót annyí ideig, amíg a led folyamatosan el nem kezd világítani. Kész.

A vevő 4 csatornás, lehetőség van bármelyik csatornára beállítani a távadót. Ebben az esetben amikor elkezd villogni a vevő ledje nyomja meg még egyszer a vevő gombját és most 5 x kettőt villog a led. Most a vevő kettes csatornájára lehet tanítani a távadót. Minden további vevő gomb nyomásra több lesz a villogás. A vevő csatorna kiosztása a következő : 1 – start , 2 – személybejáró 3 – stop , 4 – kertvilágítás .

Tanítás távadóról. Nyomja folyamatosan 5 mp-ig a már betanított távadót. Engedje el a gombot.

Nyomja meg az új távadó gombját egyszer . Kész . Csak azokat a gombokat lehet megtanítani amik a régi távadón is működnek .

Rolling kód . Alaphelyzetben nincs bekapcsolva . Bekapcsoláshoz nyomja folyamatosan a vevő gombját 8 mp-ig amíg el nem alszik a led . Utána villogni fog . Ha szimplákat villog nincs bekapcsolva , ha duplákat akkor be van . Váltani a két fajta villogás közt a gomb rövid megnyomásával lehet .

Távadók törlése . Kapcsolja ki a tápfeszültséget . Nyomja folyamatosan a vevő gombját és kapcsolja vissza a tápot . Amikor a led kigyullad engedje el a gombot . Kész .

DOOR SYSTEM®