

MAX tolómotor rádióvevő nélküli (MACH 1 E)

Sorkapcsok :

- 1 – 2 hálózati feszültség 230 V 50 Hz
- 3 földelés
- 4 – 5 sárga villogó 230 V 25 W
- 6 – 7 – 8 motor (6 közös , 7 – 8 kondenzátor)
- 9 – 10 végállás kapcsoló zárva
- 9 – 11 végállás kapcsoló nyitva
- 12 – 14 fotocella bemenet
- 13 – 14 biztonsági bemenet (nyitáskor megállítja a kaput és visszazár 10 cm – t)
- 15 – 14 start bemenet (nyitáskor megállítja a kaput , záráskor megáll és visszanyit)
- 16 – 14 stop bemenet (minden mozgást megállít)
- 17 – 18 24 V AC

DIP kapcsolók :

- 1 ON - start bemenet nyitás közben nem működik
- 1 OFF - start bemenet mindig működik
- 2 ON - automata zárás bekapcsolva
- 2 OFF - automata zárás kikapcsolva
- 3 ON - fotocella nyitáskor is működik
- 3 OFF - fotocella csak záráskor működik
- 4 ON - sárga lámpa 2 mp-el a kapu indulása előtt már elkezdi villogni (elővillogás)
- 4 OFF - sárga lámpa a kapu indulásakor kezd villogni

Potméterek :

- POWER - motorerő állítása
- BREAK - automata zárás idejének állítása
- WORK - motor működési idejének állítása

Beállítás :

A kulccsal nyissa ki a kioldó szerkezetet és állítsa a kaput félállásba . Utána zárja vissza . Bekapcsolás után az első indításkor nyitási irányba kell mennie a kapunak . Ha nem így történik akkor cserélje meg a 7 – 8 sorkapocs vezetékét . Ellenőrizze a végállás kapcsoló helyes működését . Amerre megy a kapu arra mozdítsa el a rugós kart és a motornak meg kell állnia . Ha a másik irányú mozdításra áll meg akkor cserélje meg a vezetékét a 10 – 11 sorkapocsban . Közben vigyázzon nehogy a kapu végigmenjen és beszoruljon A munkaidőt állítsa 5 mp-el hosszabbra mint ami a teljes nyitáshoz szükséges .

Távadó bekódolás (daspi happy) :

A rádióvevőben nyomja meg az S1 gombot 2 mp-ig .
A gomb alatti led elkezdi villogni .
Nyomja meg a távadó gombját 2 mp-ig .

A vevő led kialszik majd ötöt villan . Kész .

Távadó törlése :

Kapcsolja le a rádióvevő tápfeszültségét .

Nyomja meg és tartsa nyomva valamelyik S gombot .

Kapcsolja vissza a tápfeszültséget majd 3 mp múlva engedje el a gombot .

A led villogni fog kb. 1 percig . Kész .

DOOR SYSTEM®